


GAMME
SNEAKERS

SNEAKERS
RANGE



FAMACO
PARIS



WHITE EXPRESS

RESTAURE LE BLANC DES
SNEAKERS

RESTORES THE WHITE OF
SNEAKERS

Mode d'emploi :

Dépoussiérer la basket avec une brosse. Appliquer le produit à l'aide de l'embout applicateur. Laisser sécher.

How to use:

Dust the sneakers with a brush. Apply the product using the applicator. Leave to dry.



DÉPOUSSIÉRER
DUST



APPLIQUER
APPLY



SÉCHER
DRY

75 ml
REF. FAM013214