

GAMME ECO
ECO RANGE



19 31



FAMACO
PARIS



ECO PROTECT

PROTÈGE LES CUIRS ET LES TEXTILES CONTRE LES
TACHES ET LA PLUIE

PROTECTS LEATHERS AND TEXTILES AGAIN STAINS
AND RAINS

Mode d'emploi :

Dépoussiérer la chaussure avec une brosse. Vaporiser à une distance de 10-15 cm. Laisser sécher. Répéter l'opération régulièrement pour une efficacité optimale.

How to use:

Remove dust with a brush. Spray away from a distance of 10-15 cm. Leave it to dry. For the best result, repeat the application regularly.



DÉPOUSSIÉRER
DUST



SECOUER
SHAKE



PULVÉRISER
SPRAY



SÉCHER
DRY

150 ml
REF. FAM013426

Société des Ets F. Pffirter
83 avenue de la République, 92325 Châtillon Cedex
T +33 (0)1 42 53 06 43 - www.famaco-paris.fr